GT06 подключение и настройка

Подключение трекера GT06

1. Красный провод подключить к "+"
2. Черный провод подключить к "-"
3. Желтый провод в разрыв цепи бензонасоса или зажигания. Подключается через реле, которое есть в комплекте. Этот провод подключать не обязательно, в том случае если вы не хотите удаленно глушить автомобиль.
4. Зеленый провод к зажиганию "+". Тоже не обязательная функция. Трекер будет сообщать о включенном зажигании если эту функцию включить.
5. После правильного подключения и установленной сим-карты включите трекер. У него есть маленький переключатель где сим-карта. Включается вниз вдоль платы трекера сторону выходящих из него проводов. Переключатель маленький по этому удобнее всего это будет сделать острым предметом типа зубочистки.
6. Далее нужно разместить трекер под открытым небом, для максимального качества сигнала (или под лобовым стеклом на панели). Логотипом наверх, антенна находится под ним. Спустя примерно 1-2 минуты все три индикатора на трекере будут гореть, значит можно приступать к настройке.

Настройка трекера GT06

Пароль в командах будет указан стандартный 123456, если у вас другой, просто замените.

1. Позвоните на трекер и убедитесь, что он работает, т.е. присылает в ответной смс верные координаты. В конце сообщения с координатами так же будет IMEI трекера он понадобится нам в конце настройки. (что-то типа "355227043811777")
2. Далее отправляем настройки интернета для сотовой сети, если у вас МТС, то **#apn#123456#internet.mts.ru#mts#mts#** (трекер ответит "**apn ok!**") если другой оператор, то смотрите настройки по ссылке.
3. Отправляем на трекер смс с командой **TCP.** Трекер ответит смс сообщением в конце которого будет либо буква **(A)** либо буква **(I)**. Буква **(A)** означает что интернет на сим карте настроен верно, продолжайте настройку со следующего пункта. Если в конце сообщения буква **(I)** то отправьте команду **TCP** повторно. Если не изменилось то значит на сим карте отключеный интернет или сигнал GPRS слишком низкий, убедитесь что трекер не закрыт металлом и расположен логотипом вверх.
4. Отправляем настройки IP для сервиса на трекер смс командой **#IP# 123456#193.193.165.166#20281#** трекер должен ответить **"set ip address and port ok!!"**.
5. Далее включаем автотрекинг командой **#at#30#sum#30#** после этой команды трекер будет отправлять на сервер свои данные каждые 30 секунд. Трекер должен ответить **"auto track set ok!"**. Всё, настройка

выполнена.

Регистрация.

Далее вы заходите на сайт http://gps-trace.com/ , регистрируетесь при необходимости.
В правом нижнем углу добавьте новый трекер.
Имя объекта любое.
Телефонный номер вводите в формате +79194255544
Модель "GT 06"
Уникальный ID это ваш IMEI. (В первой смс)
Пароль доступа к объекту 123456 если не меняли.
Далее выйдите с сайта и зайдите заново (так данные быстрее появятся)
Если понадобится сменить язык нажмите на логин в правом верхнем углу, там в настройках можно сменить на Русский.
Пользуйтесь и рекомендуйте нас друзьям. Если будут вопросы мы всегда рады помочь.

Удачи Вам!